

950

9700

6,005

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

FL+150

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+400

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+650

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+900

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+1150

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+1400

|    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|

FL+1650

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+1800

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

FL+680

UP

### 客席基本レイアウト

- ・常設椅子・・・96
- ・前2列用椅子・・・22  
(座面が低い椅子)

118席

- \* 椅子を間引くことはできません。  
レイアウト図通り、並べてください。  
前2列と後ろ1列は、省いてもOKです。
- \* 立ち見はできません。
- \* センターの通路に座ることはできません。

FL+500

FL+300  
CH=2100

FL+680

