

音響さんへ

搬入に際して

- ・搬入車両の停車位置は近隣の迷惑にならないよう、劇場のスタッフが立ち会います。車両が到着したら作業を始める前に、必ず劇場スタッフに声をかけてください。
- ・劇場エレベーターは、搬入専用ではありません。使用する際は、他のテナントの迷惑にならないよう、ご注意ください。

仕込みに際して

- ・劇場音響卓、再生機を使用しない場合は、ブース横のラックに収納し、バラシ時に復帰してください。
- ・常設アンプの上限値は、**午後 2 時の位置**に設定しております。それ以上のメモリで使用しないよう、ご注意ください。
- ・客席の固定椅子は、移動しないでください。
- ・劇場内の壁面へのテープ類の使用は禁止です。

バラシに際して

- ・常設スピーカーを移動した際は、ケーブルなども含め原状復帰をお願いします。
- ・原状復帰後、音響卓及び、スピーカーのチェックを行いますので、ご協力ください。
音響卓への結線について不明な場合は、ブース下に置いてある紙をご参照頂くか、スタッフにお問い合わせください。
- ・搬出車両の到着時間を、バラシ開始前にお知らせください。搬入時と同様、劇場スタッフが立会います。

その他

- ・サウンドチェックの際は、必ず搬入口、劇場入り口のドアを閉めてから行ってください。
- ・電源を入れる順番は、再生機→音響卓→アンプ。落とす順番は逆になります。故障の原因になりますので絶対にお守りください。
- ・変換、延長ケーブルは、ありません。お持込ください。
- ・ワイヤレスマイクを使用する際の、周波数の指定はありません。
- ・階段手すり、壁面に上っての作業、照明ボタンにぶら下がっての作業はご遠慮ください。
- ・マルチケーブルボックスの上に、物を置かないでください。
- ・劇場内の壁コンセント図面が必要な場合は、劇場スタッフにお申し出ください。
- ・再生機、アンプのマニュアルが必要な場合は、劇場スタッフにお申し出ください。
- ・楽器類（ドラムセット等）を舞台上で使用する場合は、床面の養生をお願いいたします。
- ・退館時は、ブース内の電源を落とすよう、お願いいたします。

■非常の際の一時避難所は台東区立駒形中学校（台東区北上野 2-15-1）です。